

Réinitialisation matériel

1. Routeur 1900

Connexion liaison série au routeur

```
sudo picocom -b 9600 -r -l /dev/ttyS0
```

Changement le bloc mémoire du démarrage

Voir la version actuelle :

```
>sh version
```

dernière ligne :

```
Configuration register is 0x2142
```

L'adresse 0x2142 correspond au bloc mémoire de la configuration d'usine.

Pour permettre le démarrage sur le bloc mémoire correspondant au startup:

```
(conf)#config-register 0x2102
```

On efface la configuration de démarrage et on redémarre sans sauvegarder.

```
#write erase  
#reload
```

2. switch

Réinitialisation physique:

Maintenir enfoncé l'interrupteur de réinitialisation avec un trombone pendant 10s.
(toutes les led clignotent)