

# Forcer registre de configuration

## 1. Changer le bloc mémoire du démarrage

Voir la version actuelle :

```
>sh version
```

dernière ligne :

```
Configuration register is 0x2142
```

L'adresse 0x2142 correspond au bloc mémoire de la configuration d'usine.

Pour permettre le démarrage sur le bloc mémoire correspondant au startup:

```
(conf)#config-register 0x2102
```

On enregistre et on redémarre.

```
#write  
#reload
```